

Montageanleitung für:

Decken und Wandeinbau, mit Infra Panel O-X-350 IP40.

Die Standardheizung für die leichte und schnelle Montage.

- 1• Für den fachgerechten Einbau benötigen Sie: Eine Bohrmaschine, Wasserwaage, Doppelmeter, Bleistift, Dübel, Schrauben, Abdeckklappen, Bohrer und Bohrer Bits.



- 2• Anzeichnen der Panelhöhe. Hier wird eine Höhe von 80cm ab Boden gewählt.



- 3• Mit Hilfe der Wasserwaage zeichnen Sie nun einen Strich. Das Panel sollte dann im Blei montiert werden können.



4• Halten Sie das Panel an die zuvor gezeichnete Linie und bohren Sie die Löcher für die Dübel. Es empfiehlt sich, zuerst ein Loch zu bohren, dann den Dübel zu setzen und das Panel provisorisch zu befestigen. So können Sie die anderen Löcher besser bohren.



5• Schrauben Sie das Panel an die Wand, vergessen Sie nicht den Distanzhalter-Ring zwischen dem Panel und der Wand nicht zu befestigen.



Sie bekommen von uns Spezialschrauben die weiss lackiert sind.



Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die Montage von allen Produkten, die auf dieser Webseite enthalten sind, durch einen Fachbetrieb erfolgen muss!